

Hvordan bruger jeg samme fjernbetjening til tv og tv-boks?

Når du bruger YouSee tv-boksen kan du indstille fjernbetjeningen til både at styre tv-boksen og dit tv. Så behøver du kun bruge én fjernbetjening. Se her, hvordan du gør.

Før du går i gang

Først skal du sikre dig at dit tv og din YouSee tv-boks er tændt. Så skal du skrue helt op for lydstyrken på tv-boksen.

Dette er vigtigt da **fjernbetjeningen fremover vil styre lydstyrken på dit tv**, og ikke tv-boksen. Sættes lydstyrken for lavt på tv-boksen ved programmering af fjernbetjeningen, vil det ikke være muligt at skrue op for lydstyrken på tv-boksen, før man har nulstillet fjernbetjeningen.

Her ser du koderne, der skal bruges til opsætningen af fjernbetjeningen. Står dit tv ikke på listen, kan du længere nede finde en vejledning, hvad du så skal gøre.

Bang & Olufsen	0015	Panasonic	0014	Sony	0012
Grundig	0017	Philips	0011	Thomson	0019
LG	0013	Pioneer	0018	Toshiba	0020
Loewe	0016	Samsung	0010		

1. Tryk på og hold **tekst-tv-knappen** til tv-boksen nede i **tre sekunder**, til den røde LED-pære blinker to gange.

2. Indtast nu **den firecifrede kode**, der passer til dit tv, inden for ti sekunder. Ved succesfuld indtastning blinker den røde LED-pære 2 gange.



3. Tryk på **Tv-knappen** indtil dit tv slukker. (Dette kan tage op til 15 sekunder!) Slip knappen så snart dit tv slukker.

4. Tryk derefter på **OK-knappen** til tv-boksen for at godkende opsætningen.

5. Nu blinker LED-pæren rødt to gange.

6. Tryk nu på **Tv-knappen** igen for at tænde dit tv.

7. Er der blevet indtastet en forkert kode, vil den røde LED-pære lyse i to sekunder. Bliver der ikke indtastet en ny kode inden for ti sekunder, skal man starte opsætningen forfra.



Hvis du vil nulstille fjernbetjeningen igen, skal du blot følge disse to trin:

1. Tryk på **tekst-tv-knappen**, og hold den nede i tre sekunder, til den røde LED-pære blinker to gange.
2. Indtast **koden 1 0 0 0** - så blinker den røde LED-pære to gange, og fjernbetjeningen er nulstillet.

Er dit tv ikke på listen?

Har du et tv, der ikke er på listen ovenover, så kan du lave en automatisk søgning. Se her, hvordan du gør.

1. Tryk på **tekst-tv-knappen** til tv-boksen i cirka tre sekunder, til den røde LED-pære blinker to gange.
2. Indtast nu **0029**, inden for ti sekunder. Ved succesfuld indtastning blinker den røde LED-pære 2 gange.
3. Tryk på **Tv-knappen** indtil dit tv slukker. (Dette kan tage op til 15 minutter!) Slip knappen så snart dit tv slukker.
4. Tryk derefter på **OK** til tv-boksen for at godkende opsætningen.
5. Nu blinker LED-pæren rødt to gange.
6. Tryk nu på **Tv-knappen** igen for at tænde dit tv.
7. Nu vil tænd/sluk, lydstyrke og lydløs-funktionen blive styret af dit tv.

